

Handhavandebeskrivning för fönster med kipp-dreh beslagning.

Handtag uppåt = putsläge (sidohängt läge)

Handtag vågrätt = ventilationsläge (tiltat i ovankant)

Handtag nedåt = stängt läge



A. Stängt läge



A – Kipp-dreh funktion i stängt läge.

B. För att ställa fönstret i ventilationsläge

- Håll in barnspärr och vrid handtaget 90°



B – Kipp-dreh funktion i ventilationsläge.

C. För att öppna fönstret helt från ventilationsläge eller stängt läge

- Stäng fönstret först
- Håll in barnspärr och vrid handtaget 180°



C – Kipp-dreh funktion i putsläge.


När fönstret är helt öppet i s.k. putsläge måste fönsterbågen stängas helt mot karmen innan läget på handtaget ändras.

D. Felbetjäningsspärren

Om fönsterbågen är öppen och man vrider handtaget från putsläge till ventilationsläge kan fönsterbågen hoppa ur läge (inget farligt).

Om detta inträffar gör enligt följande;

1. Håll in felbetjäningsspärren på fönsterbågen (se pilen i bilden nedan).
2. Vrid handtaget uppåt till putsläge
3. Stäng fönstret genom att föra in bågen i karmen
4. Vrid handtaget nedåt till stängt läge



D – Felbetjäningsspärren

E. Hemsidan

Om du behöver ytterligare information eller hjälp avseende LEIABs produkter se vår hemsida

www.leiab.se